

## **Allegato A**

### **Requisiti minimi di esercizio degli impianti e degli abbattitori AMIS**

**(articolo 2, comma 1, lettera a)**

| <b>Descrizione</b>  | <b>Requisito minimo (%)</b> |
|---|-----------------------------|
| <b>Per le centrali: ore di non funzionamento <sup>(1)</sup> x 100 / 8760</b>  | <b>2</b>                    |
| <b>Per gli AMIS: ore di funzionamento AMIS x 100 / ore di funzionamento centrale</b>  | <b>≥ 98</b>                 |
| <b>(1): per ore di non funzionamento dell'impianto si intende quando questo non è attivo con sfioro diretto in atmosfera del fluido geotermico. Sono quindi escluse da questo computo, le ore di non funzionamento dell'impianto quando questo non è attivo e non è presente uno sfioro diretto in atmosfera (es. quando il fluido è smistato verso altri impianti attivi). Le ore di non funzionamento sono computate considerando le frazioni orarie.</b> |                             |